

CXM

Fernanzeige für CXN-Laderegler



- Anzeige für Modulstrom, Laststrom, Batteriespannung, Ladestrom, Ladezustand und mehr
- Dreistellige LCD-Anzeige
- Zwei Knöpfe zur Wahl der Anzeigewerte
- Vorbereitet für DIN-Hutschienen- und Wandmontage

Die CXM-Fernanzeige wird über ein Kabel mit dem Phocos CXN-Laderegler verbunden. Sie zeigt Ihnen den Modulstrom, den Laststrom und die Batteriespannung Ihres PV-Systems sowie den Status des Systems an (z. B. Laden,

Überladen, Unterspannungsabwurf). Außerdem können mit der CXM-Fernanzeige Werte aus dem CXN-Datenlogger angezeigt werden, wie zum Beispiel die elektrische Ladung (Ah) oder die SOC-Batteriespannung morgens und abends.

Typ	CXM
Spannungsbereich	Spannungsanzeigebereich wie CXN
Strombereich	Stromanzeigebereich wie CXN
Umgebungstemperatur	-25 bis +50 °C
Anschlusskabellänge	2 m
Abmessungen (B x H x T)	72 x 68 x 29 mm
Gewicht	94 g (mit Anschlusskabel)
Schutzart	IP22