

powered by





Installationshandbuch

Voraussetzungen für die Installation

Schritt 1

Verbinden Sie das FernLite-Gerät über das weiße Kabel mit dem RS-232-Port Ihres Master- Wechselrichters. Finden Sie die MAC-Adresse auf Ihrem FernLite-Gerät.

Schritt 2

Registrieren Sie Ihr FernLite-Gerät unter https://fernview.odyssey energysolutions.com/register. Geben Sie die MAC-ADRESSE ein, und wählen Sie danach die Option **"Registrieren".**

Schritt 3

Geben Sie Ihre Firmendaten ein, und klicken Sie auf **"Registrieren".**

Schritt 4

Schalten Sie Ihr Konto frei, indem Sie sich über die E-Mail in Ihrem Posteingang verifizieren. Folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Passwort zu erstellen. Wenn Sie die Bestätigungs-E-Mail nicht finden können, wenden Sie sich an fernsupport@odyssey.energy.

Schritt 5

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem neuen Passwort beim FernView-Portal an: <u>https://fernview.odyssey</u> energysolutions.com/login.

FernLite-Konfiguration

Schritt 1

Gehen Sie nach der Anmeldung beim FernView-Portal wie folgt vor, um das FernLite-Gerät zu installieren:

• Wählen Sie links im Menü "Controller" aus.

 Wählen Sie die Option "FernLites" aus.
Klicken Sie in der Zeile mit dem neu hinzugefügten Gerät rechts auf das Dreipunkt-Symbol.

4Klicken Sie im Drop-down-Menü auf **"Installieren"**



Schritt 2

Wenn Sie auf **"Installieren"** klicken, öffnet sich die FernLite-Installationsseite und der erste Installationsschritt wird angezeigt.

E CORVEREY				o 0	light 🛔 despisjongengulides.com			
A	Commute Families Configuration For new information share the incommute							
2	C the final is a county in SPEAK can. We waiting for the decise to come CALME, to	of the , we cannot cardinal						
W. on other					This while check is I area			
E trans	•	0	0	0	0			
0	Generals Rend, to Configuration	Name Your Stations	Configue Devices	Connect Streams	Penter			
0 mm	Several Earlipeation							
@ ~~~~	and here a							
0 man	and Assessed."							
20 Contrador Types								
B Longe	Advanced Configuration Sectioners Extensionalise							
d segme								
A house fare								
e	C Traveniel is disettatifie BM, surfapeator and quiet's file field to desix the rest information duratifie is being and a supervised segment of the supervised segment of t							
& seture-been								
C netters								
() terrester								

FernLite-Konfiguration generieren Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr FernLite-Gerät einzurichten:

Geben Sie unter "Allgemeine

Konfiguration" den Namen des lokalen WLAN und das zugehörige Passwort ein (erforderliches Frequenzband: 2,4 GHz).

 (2) Klicken Sie auf "Herunterladen".
(3) Wechseln Sie nach dem Download der Datei zu den verfügbaren WLAN-Netzwerken auf Ihrem Computer, und stellen Sie eine Verbindung mit dem FernLite-Netzwerk her. Die letzten vier Ziffern des Netzwerknamens stimmen mit der MAC-Nummer des FernLite-Geräts überein.

Ist beispielsweise die FernLite-MAC-Adresse *******3A32, so lautet der

Name des Netzwerks: EW11_3A32. Ignorieren Sie den Warnhinweis "Keine Internetverbindung" während der Installation – das ist normal und bedarf keiner Beachtung.

Navigieren Sie in einem neuen
Browser-Tab zur IP-Adresse
10.100.254, sobald eine Verbindung

zum

FernLite-Netzwerk besteht. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an: Benutzername: admin; Passwort: admin

→ C ① 10.10.100.254	
	Sign in
	http://10.10.100.254 Your connection to this site is not private
	Username admin
	Password
	Cancel Sign in

③ Nach erfolgter Anmeldung wird die FernLite-Konfigurationsseite angezeigt.

Schritt 3



Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit der Installation fortzufahren:

• Klicken Sie links im Menü auf die Option "Sonstiges".

@Wählen Sie **"Datei auswählen"** im Abschnitt "Konfiguration sichern/wiederherstellen".

€ Laden Sie die zuvor heruntergeladene Datei hoch (*Die Datei trägt den Namen* "FernLite_<Ihre MAC-Addresse>_config.xml", z. B.: FernLite_ 439C6G1237A2_config.xml).

(4) Klicken Sie auf **"Starten"**, sobald die Datei hochgeladen ist.

G Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Bestätigen Sie darin die Wiederherstellung der gesamten Konfiguration durch Klick auf **"OK"**.

(a) Daraufhin erscheint im Fenster der Hinweis, dass das Gerät neu gestartet wird.

An diesem Punkt wird die WLAN-Verbindung zum FernLite-Gerät getrennt. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her, indem Sie sich mit dem ursprünglichen WLAN-Netzwerk verbinden. Kontrollieren Sie die LED am RJ45-Anschluss, um zu überprüfen, ob das FernLite mit dem WLAN verbunden ist:

- Wenn das FernLite-Gerät gerade eingeschaltet wurde und noch nicht mit dem WLAN verbunden ist, blinkt die LED schnell und kontinuierlich (im Sekundentakt).
- Ist das FernLite-Gerät mit dem WLAN • verbunden, blinkt die LED langsam (alle 3 Sekunden einmal).

Schritt 4

Setzen Sie die Installation fort, nachdem das FernLite-Gerät konfiguriert ist. Wechseln Sie dazu zurück ins FernView-Portal, sobald eine Verbindung mit Ihrem lokalen WLAN besteht.

Erscheint auf der Seite die Meldung **"Das** FernLite-System befindet sich derzeit im Zustand OK", ist die Konfiguration des FernLite-Systems abgeschlossen und das FernLite-Gerät ist mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden. Die Erkennung kann eine Minute dauern.

Klicken Sie auf **"Weiter"**, sobald das FernLite-Gerät erfolgreich verbunden ist, um die Installation fortzusetzen.

E DOBARSEY				o 0	inter & anappleousegestation.on
n	Constato Panii, Ao Cunfiguration For most information, which Re-				
1	() That Territor is security in \$6,000				
A textings					For whit has a Canada
	•	0	0	0	0
	General Arrich Configuration	Name Your System	Configure Invites	discourt locione	Protocol 1
Condes -	And the second se				
Contrador Taxon	the second second				
3	Ny With Renne				
. Adapters	Mphanhalp()				
Annual land					
-	Advanced Configuration Sort-Durge 1 advancements				
and and a second					
factors.	C To read to Associate the MA conference and a	laad into the fumilies also in Far many information, when	The Americanian		
3 testination					
0 #Colored					-

Damit ist die FernLite-Installation abgeschlossen.