

coolcept fleX Technische Information





Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Wechselrichter der *coolcept-fleX*-Produktfamilie von Steca Elektronik GmbH entschieden haben. Sie leisten durch die Nutzung der Sonnenenergie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie die Belastung der Erdatmosphäre durch Kohlendioxyd (CO₂) und anderen schädlichen Gasen insgesamt verringern.

Hersteller:	Steca Elektronik GmbH Mammostraße 1 D-87700 Memmingen www.steca.com	
Telefon: Fax:	49 (0) 8331 85 58-0 49 (0) 8331 85 58-131	
Auflage:	Z02 März 2019	

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	6
1.1	Typen	6
1.2	Zubehör	6
1.3	Dokumente	6
1.4	Monitoring-Portal	6
1.5	Lielerumiang	/ ح
1.0	Deschilderung	/ 7
1.7	FI I-Konformitätserklärung	، 8
1.9	Abkürzungen	8
2	Sicherheit	9
2.1	Sicherheitshinweise allgemein	9
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
2.3	Zielgruppe	10
2.4	Kennzeichnungen und Symbole	11
2.4.1	Sicherheitskennzeichen	
2.4.2	Signalwörter	
2.5	Sicherneitszeichen am Gerat	12
3	Aufbau und Funktion	12
3.1	Aufbau des Wechselrichters	12
3.2	Anschlüsse	13
3.3	Bedientasten	
3.3.1	Funktion der Bedientasten	
3.4 2 5	Display	14 15
3.0 3.6	Netzüberwachung	10 15
37	Daten	15
371	Datenkommunikation	
3.7.2	Datenanzeige	
3.7.3	Datenspeicherung	16
3.8	Netzwerk (TCP/IP)	16
3.9	Anschlüsse "COM1" und "COM2"	17
3.9.1	Anschluss weiterer Master-Geräte	17
3.9.2	Anschluss weiterer Wechselrichter	
3.9.3	Alternatives RS485-Datenverbindungskabel	
3.9.4	RS485-Terminierung	
3.9.0	Anschluss Energiezähler (Modbus PTLI)	20 2∩
39.0	Fernahschaltung durch den Netzbetreiber und Schnellahschaltung	20
0.0.7	"Teledistacco" (Italien)	21
4	Wechselrichter installieren	22
4.1	Sicherheitshinweise zur Installation	22
4.2	Wechselrichter montieren	23
4.2.1	Montageplatte anbringen	23
4.2.2	Wechselrichter an Montageplatte befestigen	24

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8	AC-Anschluss vorbereiten AC-Leitung auswählen Fehlerstromschutzschalter AC-Stecker konfektionieren DC-Anschluss vorbereiten Kabel an DC-Stecker montieren Datenverbindungskabel vorbereiten Wechselrichter anschließen und AC einschalten Erstinbetriebnahme vornehmen Einspeise-Management einstellen Energiezähler ein- oder ausschalten Dynamischen Einspeisewert begrenzen Energiezähler auswählen DC einschalten	24 25 25 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30
5	Erstinbetriebnahme	31
5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5	Display-Sprache einstellen Datum und Uhrzeit einstellen Land einstellen Blindleistung einstellen Modus einstellen Parameter der Stützstellen ändern Kennlinie der Blindleistung anzeigen Erstinbetriebnahme abschließen	31 32 33 33 34 34 34 34
6	Wechselrichter abbauen	35
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	AC und DC ausschalten DC-Anschluss vom Wechselrichter trennen AC-Stecker vom Wechselrichter trennen AC-Stecker öffnen Wechselrichter von Montageplatte abbauen	35 35 36 36
7	Bedienung	37
7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7	Menüstruktur. Navigation in der Menüstruktur. Statusanzeigen. Ausgangsleistung anzeigen. Hauptmenü Erträge anzeigen Generatorkennlinie Ereignisprotokoll Informationen. Selbsttest (nur Italien). Einstellungen Service.	
8	Internetportal	48
9	Störungsbeseitigung	49
9.1 9.2	Typ der Ereignismeldung Anzeigeverhalten	49 50

9.3 9.4	Bedienung Ereignismeldungen	50 50
10	Wartung und Pflege	56
10.1 10.2 10.2.1 10.2.2	Wartung Pflege Staub entfernen Reinigen	
11	Entsorgung	57
12	Technische Daten	57
12.1 12.2	StecaGrid 1511, 2011, 2511, 3011 und 3611 StecaGrid 3011_2, 3611_2 und 4611_2	57 60
13	Ländertabelle	62
14	Haftung, Gewährleistung, Garantie	62
15	Kontakt	62
16	Anhang	63
16.1	Bohrmaßzeichnung für Wandbefestigung	63

1 Allgemeines

Diese Anleitung enthält Informationen für den sicheren Einsatz des Wechselrichters und alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten und der Betreiber zur Bedienung des Wechselrichters benötigt. Für die Montage weiterer Komponenten (z. B. PV-Generatoren, Verkabelung) die Anleitungen der jeweiligen Hersteller beachten.

Die Wechselrichter coolcept fleX sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Leistungsklassen erhältlich. Die Wechselrichter StecaGrid #### sind für den Anschluss an einen PV-Generator ausgelegt. Die Wechselrichter StecaGrid ####_2 sind für den Anschluss an zwei PV-Generatoren geeignet.

1.1 Typen

Die Wechselrichter coolcept fleX sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- StecaGrid 1511
- StecaGrid 2011
- StecaGrid 2511
- StecaGrid 3011
- StecaGrid 3611
- StecaGrid 3011_2
- StecaGrid 3611_2
- StecaGrid 4611_2

1.2 Zubehör

Informationen zu möglichem Zubehör, zu Optionen, zu geeigneten PV-Generatoren und zu Installationsmaterial beim Installateur oder bei Steca erfragen.

1.3 Dokumente

Datenblätter, Zeichnungen, Ländertabellen und Zertifikate stehen auf der Steca-Homepage im Downloadbereich zur Verfügung.

1.4 Monitoring-Portal

Im Monitoring-Portal sunCloud von Steca ist die Online-Überwachung des PV-Generators kostenfrei möglich: <u>https://steca.powerdoo.com</u>

1.5 Lieferumfang







- 4 DC-Stecker (ein Paar*)
- 5 Dichtkappe (3 Stück)
- 6 Kurzanleitung

- 1 Wechselrichter
- 2 Montageplatte
- 3 AC-Stecker
- * coolcept fleX ####_2: zwei Paare

1.6 Beschilderung



- 1 Typenschild
- 2 Sicherheitskennzeichen

1.7 Typenschild



- 1 Herstelleradresse
- 2 Symbol "Schutzklasse II"
- 3 Technische Daten des AC-Ausgangs
- 4 Norm zur Netzüberwachung
- 5 Länderspezifisches Merkmal
- 6 Barcode (für interne Zwecke)
- 7 Gerätetopologie
- 8 Schutzart
- 9 Technische Daten des DC-Eingangs
- 10 Artikelnummer und Produktbezeichnung



Nur für Australien: Symbol "Schutzklasse II" (2) auf dem Typenschild abkleben.

1.8 EU-Konformitätserklärung

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte entsprechen den für sie zutreffenden europäischen Richtlinien. Das Zertifikat steht auf unserer Homepage im Downloadbereich zur Verfügung.

1.9 Abkürzungen

Abkürzung	Beschreibung
AC	Alternating Current (Wechselstrom)
DC	Direct Current (Gleichstrom)
DHCP	D ynamic H ost C onfiguration P rotocol (automatische Einbindung des Geräts in ein bestehendes Netzwerk)
DNS	Domain Name System (Name der IP-Adresse)
ENS	Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen (interne Netzüberwachung des Wechselrichters)
LAN	Local Area Network (lokales Netzwerk)
MAC	Media Access Control (Geräte-Adresse)
MPP	Maximum Power Point (Arbeitspunkt mit der höchsten Leistungsabgabe)
MPP-Tracker	Regelt die Leistung der angeschlossenen Modulstränge auf den MPP
PV	Photovoltaik (Technik zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie)
RTU	Remote Terminal Unit (Fernbedienungsterminal)
SELV	Safety Extra Low Voltage (Schutzkleinspannung)
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Netzwerkprotokoll)
URL	Uniform Resource Locator (Internetadresse)

2 Sicherheit



HINWEIS

Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten darf nur der Kundendienst des Herstellers durchführen.

2.1 Sicherheitshinweise allgemein

- Dieses Dokument ständig griffbereit am Einsatzort des Wechselrichters aufbewahren. Bei Besitzerwechsel das Dokument dem Wechselrichter beilegen.
- Vor Installieren und Benutzen des Wechselrichters muss dieses Dokument gelesen und verstanden worden sein.
- Falsch angeschlossene Komponenten können den Wechselrichter beschädigen.
- Wechselrichter sofort außer Betrieb setzen und vom Netz und den PV-Generatoren trennen, wenn eine der folgenden Komponenten beschädigt ist:
 - Wechselrichter (keine Funktion, sichtbare Beschädigung, Rauchentwicklung, eingedrungene Flüssigkeit etc.)
 - Leitungen
 - PV-Generatoren
- Anlage erst wieder einschalten, nachdem sie von einer Fachkraft instand gesetzt wurde.
- Gefährliche Spannungen können nach Trennung des Wechselrichters von den Spannungsquellen noch bis zu 10 Minuten lang anliegen.
- Wechselrichter vor Arbeiten am Wechselrichter von beiden Spannungsquellen trennen (Stromnetz und PV-Generator).
- Die in diesem Dokument beschriebenen Maßnahmen immer in der angegebenen Reihenfolge durchführen.
- Werksseitige Kennzeichnungen auf dem Wechselrichter nicht verändern oder entfernen.
- Wechselrichter nicht öffnen. Lebensgefahr! Beim Öffnen des Wechselrichters verfällt außerdem der Garantieanspruch.
- Wechselrichter nicht abdecken.
- Kinder vom Wechselrichter fernhalten.
- Angaben der Hersteller von angeschlossenen Komponenten beachten.
- Allgemeine und nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.



Der Wechselrichter verursacht keinen Einschaltstrom.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wechselrichter coolcept fleX sind für einphasige Einspeisung vorgesehen und sind für Innen- oder Außenmontage (Verschmutzungsgrad 3) geeignet. Die Wechselrichter sind für Wandmontage vorgesehen.

- Den Wechselrichter nur für netzgekoppelte PV-Generatoren verwenden.
- Der Wechselrichter ist für PV-Generatoren geeignet, deren Anschlüsse nicht geerdet sind.
- Angeschlossene Solarmodule müssen gemäß IEC 61730 eine Klasse-A-Bewertung haben, da der Wechselrichter keine galvanische Trennung aufweist.
- Die maximale zulässige Systemspannung des PV-Generators muss höher sein als die AC-Netzspannung.
- Der Ort, an dem der Wechselrichter installiert wird, darf maximal 2000 m über NN liegen.



HINWEIS

Nur für Australien: Der Wechselrichter darf nur als Einzelgerät betrieben werden. Das Zusammenschalten mehrerer Geräte in einer Anlage ist nicht zulässig.



HINWEIS

Nur für Italien: Informationen zu Besonderheiten beim Einsatz in Italien sind der italienischen Ausführung der Installations- und Bedienungsanleitung beigefügt.

2.3 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkräfte und Anlagenbetreiber, soweit nicht anders gekennzeichnet. Als Fachkräfte gelten:

- Personen, die über die Kenntnis einschlägiger Begriffe und Fertigkeiten beim Einrichten und Betreiben von PV-Generatoren verfügen.
- Personen, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen folgende Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können:
 - Elektrogeräte montieren
 - Datenleitungen konfektionieren und anschließen
 - Stromversorgungsleitungen konfektionieren und anschließen

2.4 Kennzeichnungen und Symbole

2.4.1 Sicherheitskennzeichen

Auf dem Wechselrichter und in dieser Anleitung werden die folgenden Sicherheitskennzeichen verwendet:

Warnzeichen	Art der Gefahr
4	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Warnung vor einer Gefahrenstelle
	Anleitung beachten

2.4.2 Signalwörter

In dieser Anleitung werden folgende Signalwörter verwendet:

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
WARNUNG	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

2.5 Sicherheitszeichen am Gerät



- 1 Entsorgungshinweis (getrennte Sammlung von Elektround Elektronikgeräten)
- 2 Aufforderung zum Trennen der Energiequellen vor jedem Eingriff
- 3 Hinweis auf Anliegen von Spannung nach Abschalten des Wechselrichters
- 4 Seriennummer (Barcode und Klarschrift)
- 5 Warnung vor elektrischer Spannung (zwei Spannungsquellen)
- 6 Warnung vor heißer Oberfläche
- 7 Anleitung beachten

3 Aufbau und Funktion

Der Wechselrichter coolcept fleX ist zwischen PV-Generatoren und Verbraucher geschaltet. PV-Generatoren speisen über den DC-Eingang und den MPP-Tracker DC ein, den der Wechselrichter in AC umwandelt. Am AC-Anschluss angeschlossene Verbraucher werden vom Wechselrichter mit AC versorgt.

3.1 Aufbau des Wechselrichters



Gehäuse

1

- 2 Display (monochrom, 128 x 64 Pixel)
- 3 Bedientasten: ESC, \triangle , \bigtriangledown , SET (von links nach rechts)
- 4 RJ45-Buchsen (LAN, COM1, COM2)
- 5 AC-Anschluss
- 6 DC-Anschluss (DC-Eingang, MPP-Tracker)
- 7 DC-Anschluss (StecaGrid ####_2: 2 x DC-Eingang, 2 x MPP-Tracker)
- 8 DC-Lasttrennschalter (trennt Plus- und Minus-Eingang gleichzeitig)
- 9 Typenschild, Seriennummer, Warnhinweise

3.2 Anschlüsse



- 1 TCP/IP-Anschluss (LAN)
- 2 RS485-Anschluss (COM1)
- 3 Modbus-RTU-Anschluss (COM2)
- 4 AC-Anschluss



- 5 DC-Anschluss
- 6 DC-Anschluss (StecaGrid ####_2)
- 7 DC-Lasttrennschalter

3.3 Bedientasten



3.3.1 Funktion der Bedientasten

Taste	Aktion	Funktion		
		Normalbetrieb	Inbetriebnahme	
ESC	Kurz drücken	 Springt 1 Menüebene höher Verwirft Änderung 	Springt 1 Schritt zurück	
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	Springt zum Startbild	Springt zum Anfang der geführten Bedienung	
	Kurz drücken	 Bewegt Markierungsbalken oder Display-Inhalt nach oben Bewegt Markierungsbalken in einer numerischen Einstellung um 1 Position nach links Erhöht Einstellwerte um 1 Stufe 		
		Blättert in Menüstruktur	-	
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	Löst eine Wiederholung des B erhöht sich bei längerem Drüc	efehls aus. Die Wiederholrate ken	

Taste	Aktion	Funktion		
		Normalbetrieb	Inbetriebnahme	
\bigtriangledown	Kurz drücken	 Bewegt Markierungsbalken oder Display-Inhalt nach unten Bewegt Markierungsbalken in einer numerischen Einstellung um 1 Position nach rechts Verringert Einstellwerte um 1 Stufe 		
		Blättert in Menüstruktur	-	
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	Löst eine Wiederholung des Befehls aus. Die Wiederholrate erhöht sich bei längerem Drücken		
SET	Kurz drücken	 Springt 1 Menüebene tiefer Springt aus bestimmten Menüs zur Diagrammanzeige 	-	
		 Markierter Wert beginnt zu werden Übernimmt Änderung Ändert Zustand eines Steue Optionsfeld) 	blinken und kann geändert erelements (Kontrollkästchen/	
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	Beantwortet Dialog mit Ja	Geht 1 Schritt vor	

3.4 Display

Bei sehr niedrigen Temperaturen kann die Anzeige im Display langsamer als gewöhnlich reagieren.

Das Display zeigt die Menüs des Wechselrichters an (Überblick über die Menüs siehe Abschnitt 7.1).

Generell gilt: Der Menüname steht links oben und die entsprechenden Werte oder Auswahlzeilen darunter.

14

Ein beliebiger Tastendruck schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein. Betriebszustände des Wechselrichters werden wie folgt dargestellt:

Anzeige	Bedeutung
*	Wechselrichter verarbeitet große Datenmengen. Keine Eingabe von Benutzerdaten möglich
Rot blinkende Hinter- grundbeleuchtung mit Ereignismeldung	Störung

3.5 Kühlung

Der Wechselrichter kann im Betrieb warm werden. Dabei handelt es sich um normales Betriebsverhalten.

Wenn die Innentemperatur über einen bestimmten Wert steigt, reduziert ein interner Temperaturregler die Leistungsaufnahme aus dem PV-Generator. Die Betriebstemperatur sinkt bei geringerer Leistungsaufnahme.

Ein Ventilator verteilt die Abwärme innerhalb des geschlossenen Gehäuses gleichmäßig auf die Gehäuseoberfläche. Kühlrippen geben die Wärme an die Umgebung ab.

3.6 Netzüberwachung

Die Netzüberwachung im Gerät kontrolliert ständig die Netzparameter des öffentlichen Stromnetzes. Wenn die Netzüberwachung eine Abweichung der Netzparameter von den gesetzlichen Vorgaben erkennt, schaltet das Gerät automatisch ab. Wenn das öffentliche Stromnetz wieder den Vorgaben entspricht, schaltet sich das Gerät automatisch wieder an.

3.7 Daten

3.7.1 Datenkommunikation

Das Gerät besitzt folgende Kommunikations-Schnittstellen:

- Anschluss "LAN" (Ethernet f
 ür TCP/IP-Netzwerk) f
 ür die Kommunikation mit einem zentralen Daten-Server
- Anschluss "COM2" (Modbus RTU) für die Kommunikation z. B. mit externem Energiezähler
- Anschluss "COM1" (RS485-Bus) für die Kommunikation mit externen Geräten, z. B. mit einem Datenlogger (bei StecaGrid ####_2: zwei Anschlüsse)

Für die Auswertung der Daten kann der Wechselrichter eine Vielzahl von Daten über die Schnittstellen RS485 und LAN ausgeben (z. B. Datenlogger). Über den RS485-Bus ist auch eine Verbindung mit anderen Wechselrichtern möglich.

3.7.2 Datenanzeige

Folgende Daten werden am Display dargestellt:

- vom PV-Generator erzeugte Spannung und Strom
- in das öffentliche Stromnetz eingespeiste Leistung und Strom
- aktuelle Spannung und Frequenz des öffentlichen Stromnetzes
- erzeugte Energieerträge auf Tages-, Monats- und Jahresbasis
- aktuelle Fehlerzustände und Hinweise
- Informationen zur Version des Geräts

3.7.3 Datenspeicherung

Im internen Speicher (EEPROM) werden Ereignismeldungen und Energieerträge mit Datum gespeichert. Die Energieerträge werden für den angegebenen Zeitraum gespeichert.

Energieertrag	Speichertiefe/Zeitraum
10-Minuten-Werte	31 Tage
Tageswerte	13 Monate
Monatswerte	30 Jahre
Jahreswerte	30 Jahre
Gesamtertrag	dauerhaft

3.8 Netzwerk (TCP/IP)

Über den Anschluss "LAN" kann das Gerät Ertragsdaten und Ereignismeldungen zum Server eines Internetportals übertragen. Das Internetportal "Stecagrid Portal" (<u>https://www.steca.com/index.php?Steca-sunCloud-Registrierung</u>) ermöglicht die graphische Darstellung der Ertragsdaten.

Unter "Einstellungen" > "Netzwerk" kann der Bediener in weiteren Untermenümasken Netzwerkparameter eingeben (siehe Abschnitt 7.4.6).

3.9 Anschlüsse "COM1" und "COM2"

Der Wechselrichter kann über die Anschlüsse "COM1" und "COM2" mit anderen Geräten kommunizieren. Voraussetzungen für die Kommunikation:

- Beide Enden der Datenverbindung werden terminiert.
- Es werden RJ45-Standardkabel oder alternative Datenverbindungskabel als BUS-Kabel verwendet.

3.9.1 Anschluss weiterer Master-Geräte



Externe Datenlogger vor dem Anschließen einstellen. Angaben der Hersteller beachten.

Optional kann am Anschluss "COM1" **eines** der folgenden Master-Geräte angeschlossen werden. Diese Geräte unterstützen das Übertragungsprotokoll des Wechselrichters.

- Energiemanagement-Einheit StecaGrid SEM:
 - Schnittstelle zu einem Rundsteuerempfänger für EEG-konformes Einspeise-Management
- PC oder Notebook (mit entsprechender Software):
 - Wechselrichter-Informationen mit "StecaGrid User Software" auslesen (<u>https://www.steca.com/index.php?StecaGrid-User-de</u>).
 - Anschluss an den Wechselrichter über optionalen Adapter RS485 => USB möglich; Adapter bei STECA unter der Teilenummer 746.610 (IP21) oder 737.707 (IP65) erhältlich.
 - Firmware-Updates übertragen (nur Fachkräfte).
- Externe Datenlogger zur professionellen Systemüberwachung (von Steca empfohlen):
 - WEB'log (Fa. Meteocontrol)
 - Solar-Log (Fa. Solare Datensysteme)
 - Energy-Manager (Fa. Kiwigrid GmbH)

Anschluss weiterer Wechselrichter 392

Über den Anschluss "COM2" verbundene Wechselrichter arbeiten als Slave-Geräte. Geeignete Verbindungskabel sind für den Outdoor-Betrieb geeignete RJ45-Standardkabel (Patch-Kabel).

> Folgende Wechselrichter besitzen kompatible Datenschnittstellen und können als Slaves an den Anschlüssen "COM1" und "COM2" angeschlossen werden:

- StecaGrid 2020
- StecaGrid 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 3010
- StecaGrid 3000, 3600, 4200 und StecaGrid 1500, 1800x
- StecaGrid 2000x, 2300x, 2500x, 3010x, 3000x, 3600x, 4200x
- StecaGrid 1511, 2011, 2511, 3011, 3611, 3011 2, 3611 2, 4611 2

Angaben zu Adressierung, Terminierung und zugelassenen Datenkabeln in der Betriebsanleitung dieser Geräte beachten.



1 Externer Datenlogger 2 Erster Wechselrichter Wechselrichter

- Letzter Wechselrichter, terminiert 4
- 5 RJ45-Standardkabel (Patch-Kabel)

DF

3

3.9.3 Alternatives RS485-Datenverbindungskabel



HINWEIS

Elektrische Spannung kann Materialschäden verursachen.

 Alternatives Datenverbindungskabel nur von Fachkräften anfertigen lassen.

Für das alternative Datenverbindungskabel ein Cat-5-Kabel für lange Datenverbindungen verwenden.

Die Gesamtlänge des Datenverbindungskabels darf 1000 m nicht überschreiten.

Wenn das alternative Datenverbindungskabel an die RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters und den Anschluss des externen Datenloggers angeschlossen wird, müssen die Anschlüsse im Stecker gemäß folgender Tabelle belegt werden.

Steckerbelegung des alternativen RS485-Datenverbindungskabels

Gerät	Wechselrich- ter	Solar-Log	WEB'log ¹⁾	Kiwigrid	Signal
Anschluss	COM1/COM2	Klemmleiste	RJ12	Klemmleiste	+
	1	1	2	А	Data A
	2	4	4	В	Data B
	3	-	-	-	-
Kontakt	4	-	-	-	-
Nontakt	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	3	6	GND	Ground



HINWEIS

¹⁾ Kontakt 1 der RJ12-Buchse führt 24 V DC!

Der RS485-Eingang des Wechselrichters kann beschädigt werden.

► Das alternative Datenverbindungskabel niemals an Kontakt 1 anschließen.

3.9.4 RS485-Terminierung

Für eine fehlerfreie Datenübertragung die Datenverbindung am Anfang und Ende der RS485-Verbindung terminieren:

- Anfang der Datenverbindung: Externen Datenlogger gemäß Anweisungen des Herstellers terminieren.
- Ende der Datenverbindung: Terminierungsstecker in die freie RS485-Schnittstelle des letzten Wechselrichters einsetzen.

3.9.5 RS485-Adressierung

Ab Werk sind alle Wechselrichter auf die Adresse "1" eingestellt. Für die Master-Slave-Kommunikation benötigt jeder Wechselrichter seine eigene Adresse. Die Adresse wird im Menü unter "Einstellungen" > "RS485-Adresse" geändert.

- Adressen möglichst vom ersten bis zum letzten Wechselrichter von 1 aufsteigend vergeben, da die Anzahl der möglichen Adressen in den Wechselrichtern begrenzt ist.
- Die Adressenreihenfolge sollte die Anordnung der montierten Geräte widerspiegeln, um eine Identifizierung der Geräte zu erleichtern.

3.9.6 Anschluss Energiezähler (Modbus RTU)

Der Wechselrichter kann über den Anschluss "COM2" mit Energiezählern kommunizieren. Der Energiezähler muss dazu folgende Bedingungen erfüllen:

- Der Energiezähler ist im Wechselrichter vorprogrammiert.
- Der Energiezähler misst den Bezug aus dem Netz in positiver Richtung (siehe Anleitung des Energiezählers).

Modbus-RTU-Datenverbindungskabel



HINWEIS

Elektrische Spannung kann Materialschäden verursachen.

 Alternatives Datenverbindungskabel nur von Fachkräften anfertigen lassen.

Als Datenverbindungskabel ein RJ45-Standardkabel oder ein CAT5-Patch-Kabel verwenden.

Gerät	Wechselrichter	
Anschluss	COM2 RJ45	Signal
	1	-
Kontakt	2	-
	3	-
	4	-
	5	-
	6	Data A
	7	Data B
	8	Ground

Steckerverbindung des Modbus-RTU-Datenverbindungskabels

3.9.7 Fernabschaltung durch den Netzbetreiber und Schnellabschaltung "Teledistacco" (Italien)

Diese Konfiguration erfüllt sowohl die Anforderungen nach VDE-AR-N-4105, als auch die Anforderungen an eine Schnellabschaltung ("Teledistacco") für Italien gemäß CEI 0-21.

Um eine Schnellabschaltung der Erzeugungsanlage durch den Netzbetreiber (RAPID SUTHDOWN) über ein zur Steuerung eingesetztes externes Gerät zu ermöglichen, müssen die Anschlüsse "COM1" oder "COM2" wie unten beschrieben beschaltet werden.

Kontaktbelegung für Schnellabschaltung



ິງ

ĵ

Kontaktbelegung entspricht der Leitungsnummer des RJ45-Steckers.

Für die externe Schnellabschaltung werden die Leitungen 3 und 8 von COM1 oder COM2 angeschlossen (z. B. mit einem externen Relais). Dabei gilt:

- Relais schließt: Am Bus angeschlossene Wechselrichter trennen sich vom Netz.
- Relais öffnet: Am Bus angeschlossene Wechselrichter verbinden sich im Normalbetrieb mit dem Netz.

4 Wechselrichter installieren

4.1 Sicherheitshinweise zur Installation



GEFAHR

Elektrische Spannung

Bei Sonneneinstrahlung können die PV-Generatoren und -Leitungen unter Spannung stehen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung.

- DC- und AC-Anschlüsse vor allen Arbeiten am Wechselrichter von der Stromquelle trennen:
 - AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf Position '0' schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - Steckverbinder der DC-Kabel trennen (Anleitung des Herstellers befolgen).
 - AC-Stecker vom Wechselrichter trennen: Sperrhaken am AC-Stecker leicht drücken und AC-Stecker abziehen.
- ► Installationsarbeiten nur von Fachkräften durchführen lassen.
- Kabel am Wechselrichter erst dann anschließen, wenn die Anleitung dazu auffordert.
- ► Nur SELV-Stromkreise an die RJ45-Buchse anschließen.



HINWEIS

Unsachgemäße Installation kann zu Leistungsminderung oder Beschädigung des Wechselrichters führen.

- Sicherstellen, dass der Montageort folgende Bedingungen erfüllt:
 - Montagefläche und deren nähere Umgebung ist ortsfest, senkrecht, eben, schwer entflammbar und nicht dauerhaft vibrierend.
 - Umgebungsbedingungen sind im zulässigen Bereich (siehe Kapitel 12).
 - Freiräume um das Gerät sind vorhanden (oben und unten ≥ 200 mm, seitlich und davor ≥ 60 mm).
- Gerät nicht in Ställen mit aktiver Tierhaltung installieren.
- Direkte Sonnenbestrahlung des Geräts vermeiden.
- Sicherstellen, dass das Display am installierten Gerät gut ablesbar ist.

Über ein öffentliches Netzwerk übertragene Daten sind vor dem möglichen Zugriff durch Dritte nicht geschützt.

Das Übertragen von Daten über ein öffentliches Netzwerk kann zusätzliche Kosten verursachen.

- Vor der Nutzung eines öffentlichen Netzwerks über möglicherweise anfallende Kosten informieren.
- ► Benutzen eines öffentlichen Netzwerkes auf eigenes Risiko.

Fehlerstrom-Schutzschalter FI Typ A ist ausreichend.

ິງ

- Kabel so verlegen, dass sich Verbindungen nicht versehentlich lösen können.
- Bei der Leitungsführung darauf achten, dass feuersicherheitstechnische bauliche Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
- Darauf achten, dass keine entzündlichen Gase vorhanden sind.
- Alle geltenden Installationsvorschriften und -normen, nationalen Gesetze sowie Anschlusswerte des regionalen Stromversorgungsunternehmens einhalten.
- Auf dem Typenschild angegebene Anschlusswerte einhalten.
- DC-Leitungen nicht mit dem Erdpotential verbinden.
 DC-Eingänge und AC-Ausgang sind nicht galvanisch voneinander getrennt.

4.2 Wechselrichter montieren

4.2.1 Montageplatte anbringen

- 1. Montageplatte an der Montagefläche ansetzen. Das Sicherungsblech (1) muss nach oben zeigen. Die seitlichen Aufnahmelaschen zeigen nach vorn.
- 2. Montageplatte mit 4 Schrauben an der Montagefläche befestigen. Bohrmaßzeichnung siehe Kapitel 16.

Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.



4.2.2 Wechselrichter an Montageplatte befestigen

- 1. Wechselrichter mittig an der Montageplatte ansetzen. Wechselrichter dabei am Rand (1) halten.
- Wechselrichter leicht andrücken und nach unten schieben. Die Aufnahmebolzen (4) am Wechselrichter müssen in den Aufnahmelaschen der Montageplatte einhaken.
- 3. Rastnase (2) in Aussparung des Sicherungsblechs (3) einführen. Wenn die Rastnase hörbar einrastet, lässt sich das Gerät nicht mehr nach oben anheben.

4.3 AC-Anschluss vorbereiten





GEFAHR

Elektrische Spannung

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Sicherheits- und Warnhinweise in Kapitel 5 beachten.

4.3.1 AC-Leitung auswählen

Vor Arbeiten am AC-Anschluss den Leitungsschutzschalter einbauen.

Je nach Leistung des Wechselrichters müssen unterschiedliche Leitungsschutzschalter und Verbindungskabel verwendet werden.

Wechselrichter	Kabelquerschnitt AC-Leitung	Verlustleistung (bei 10 m Leitungslänge)	Leitungs- schutzschalter
StecaGrid 1511	1,5 mm²	10 W	
	2,5 mm²	6 W	B16
	4,0 mm ²	4W	
StecaGrid 2011	1,5 mm²	18 W	
	2,5 mm²	11 W	B16
	4,0 mm ²	6 W	
StecaGrid 2511	2,5 mm²	16 W	D16
	4,0 mm ²	11 W	БТО

Wechselrichter	Kabelquerschnitt AC-Leitung	Verlustleistung (bei 10 m Leitungslänge)	Leitungs- schutzschalter
StecaGrid 3011	2,5 mm²	25 W	P16 odor P25
StecaGrid 3011_2	4,0 mm²	15 W	B 10 OUEL B25
StecaGrid 3611	2,5 mm²	35 W	DOF
StecaGrid 3611_2	4,0 mm²	23 W	BZD
StecaGrid 4611_2	2,5 mm ²	56 W	D25
	4,0 mm ²	35 W	625

4.3.2 Fehlerstromschutzschalter

Wenn die örtlichen Installationsvorschriften die Installation eines externen Fehlerstromschutzschalters vorschreiben, einen Fehlerstromschutzschalter einbauen. Gemäß IEC 62109-1 ist ein Fehlerstromschutzschalter vom Typ A ausreichend.

4.3.3 AC-Stecker konfektionieren



HINWEIS

Wenn beim Anschließen des AC-Steckers die Angaben des Stecker-Herstellers nicht beachtet werden, können Kabel und Gerät beschädigt werden.

Hinweise des Stecker-Herstellers beachten.

AC-Stecker konfektionieren (siehe Abschnitt "Montageanleitung AC-Stecker") und anschließen.

Netzspannung 220 V bis 240 V

Leiter N, L und PE am AC-Stecker im 1-phasigen Netz mit Netzspannung 220 V bis 240 V anschließen.



Netzspannung 100 V bis 127 V



GEFAHR

Elektrische Spannung

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag bei Anschluss der Phasen L1, L2 oder L3 mit PE oder N.

Sicherheits- und Warnhinweise im Kapitel 5 beachten.

Netzspannungen von 100 V bis 127 V unterscheiden sich im Aufbau von Netzspannungen mit 220 V bis 240 V, da sie nicht 1-phasig, sondern 2- oder 3-phasig sind.



AC-Stecker an 2-phasiges Netz anschließen

Wechselrichter zwischen den Außenleitern L1 und L2 anschließen.

- 1. N- und L-Anschluss des AC-Steckers (1) zwischen den Außenleitern L1 (3) und L2 (4) der Netzleitung anschließen.
- 2. PE-Leitung mit PE-Anschluss am AC-Stecker verbinden.

AC-Stecker an 3-phasiges Netz anschließen (nicht abgebildet)

Im 3-phasigen Netz laufen 3 Außenleiter in der Leitung:

- 1. N- und L-Anschluss des AC-Steckers zwischen 2 beliebigen Außenleitern anschließen (zwischen L1 und L2 oder L1 und L3 oder L2 und L3).
- 2. PE-Leitung mit PE-Anschluss am AC-Stecker verbinden.

Spannungsverteilung im 2- und 3-phasigen Netz



Die Spannung in 2- und 3-phasigen Netzen ist in jedem Außenleiter gleich hoch: 100 V bis 127 V.

Montageanleitung AC-Stecker



- 1. Kabel durch das Steckergehäuse führen. Steckergehäuse (1) auf das Kabel schieben.
- 2. Aderenden (2) in den Stecker einführen. Sicherstellen, dass der Biegeradius der Leitungskabel groß genug ist (mindestens 4-facher Kabeldurchmesser).
- 3. Mit Schraubendreher (Pozidriv PZ1) (3) Aderenden durch Klemmschrauben sichern. Anziehdrehmoment 0,8 bis 1 Nm. Sicherstellen, dass die Klemmverbindung hält.
- 4. Steckergehäuse auf den Stecker schieben und bis zu einem hörbaren Klickgeräusch festdrehen.

4.4 DC-Anschluss vorbereiten



GEFAHR

Elektrische Spannung

- Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Sicherheits- und Warnhinweise im Kapitel 5 beachten.
- Zur Einhaltung der spezifizierten Schutzart die im Lieferumfang enthaltenen SUNCLIX-Steckverbinder (DC-Stecker) verwenden.



HINWEIS

Wenn die DC-Stecker nicht korrekt am DC-Kabel angeschlossen sind, besteht Kurzschlussgefahr. Wechselrichter und Module können beschädigt werden.

 Gegenstücke zu den DC-Anschlüssen polrichtig am DC-Kabel anschließen.

4.4.1 Kabel an DC-Stecker montieren



HINWEIS

Verunreinigte, verschobene oder beschädigte Dichtungen verschlechtern die Zugentlastung und die Dichtigkeit.

- Dichtungen während der DC-Stecker-Montage nicht verunreinigen, verschieben oder beschädigen.
- 1. Leitungsende des Leitungskabels (1) 15 mm lang abisolieren.
- 2. Feder (2) nach oben lösen.
- Abisoliertes Leitungsende in den DC-Stecker einführen, bis das Leitungsende unter der Feder (2) sichtbar wird.



- 4. Feder (2) gegen das abisolierte Leitungsende drücken, bis sie hörbar einrastet. Sicherstellen, dass das Leitungsende fest sitzt.
- 5. Schraubhülse (4) auf das Einsatzteil (3) des DC-Steckers schieben.
- 6. Einsatzteil mit einem Schraubenschlüssel SW16 festhalten und die Schraubhülse (4) mit einem Schraubenschlüssel mit einem Drehmoment von 2 Nm festdrehen.

4.4.2 Datenverbindungskabel vorbereiten

Für die Datenverbindung ist ein für Outdoor-Betrieb geeignetes Standardkabel (Patch-Kabel, Cat5) oder ein alternatives RS485-Datenverbindungskabel geeignet. Für die Anfertigung eines alternativen Datenverbindungskabels Abschnitt 3.9.3 beachten.

4.5 Wechselrichter anschließen und AC einschalten



GEFAHR

Elektrische Spannung

- Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Sicherheits- und Warnhinweise in Kapitel 5 beachten.



- DC- und AC-Leitungen können die Datenübertragung stören.
- Zwischen den Datenverbindungskabeln (RS485/Ethernet) und den DC-/AC-Leitungen einen Abstand von 200 mm einhalten.



HINWEIS

Wenn Dichtkappen fehlen, kann Feuchtigkeit in den Wechselrichter eindringen.

- Offene RJ45-Buchsen mit Dichtkappen verschließen.
- 1. Falls erforderlich, Datenverbindung herstellen:
 - Wechselrichter (Mastergerät und weitere angeschlossene Wechselrichter) mit Datenverbindungskabel(n) verbinden.
 - Terminierung am letzten Wechselrichter einschalten (Schiebeschalter).
- 2. Offene RJ45-Buchsen mit Dichtkappen verschließen.
- 3. DC-Stecker kräftig in den DC-Anschluss im Wechselrichter drücken, bis er hörbar einrastet.
- 4. AC-Stecker in den AC-Anschluss im Wechselrichter stecken, bis er hörbar einrastet.
- 5. AC-Leitungsschutzschalter einschalten.

Display zeigt die Startseite der ersten Inbetriebnahme an.

4.6 Erstinbetriebnahme vornehmen

Die weiteren für die Installation des Wechselrichters erforderlichen Schritte können erst nach der Erstinbetriebnahme ausgeführt werden. Die Erstinbetriebnahme ist ausführlich beschrieben in Kapitel 5.

4.7 Einspeise-Management einstellen

Je nach Land müssen PV-Generatoren in der Lage sein, die eingespeiste Wirkleistung zu reduzieren. Für die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe eignen sich folgende Produkte:

- StecaGrid SEM
- WEB'log der Fa. Meteocontrol
- Solar-Log der Fa. Solare Datensysteme
- Energy-Manager der Fa. Kiwigrid

Ein Energiezähler kann über die Modbus-RTU-Schnittstelle an den Wechselrichter angeschlossen werden (siehe Abschnitt 3.9.6).

Das Einspeise-Management wird im Untermenü "Energiemanagement" eingestellt (siehe Abschnitt 7.1).

- "Modus": Energiezähler ein- oder ausschalten
- "Dyn. Einspeiseregelung": Wert der Einspeisung begrenzen
- "Konfiguration": Auswahl des Energiezählers

4.7.1 Energiezähler ein- oder ausschalten

- "Aus": Energiezähler ausschalten
- "Energiezähler": Energiezähler einschalten

4.7.2 Dynamischen Einspeisewert begrenzen

1. Ins Netz eingespeiste Leistung begrenzen. Werte ab 0 W aufwärts können in 10-W-Schritten eingegeben werden.

4.7.3 Energiezähler auswählen

Der Wechselrichter kann nur mit den vorprogrammierten Energiezählern kommunizieren.

- 1. Mit "SET" das Menü "Zählertyp" aufrufen.
- 2. Mit "△ ▽" einen Zählertyp aus der Liste der vorprogrammierten Energiezähler auswählen.
- 3. Mit "ESC" das Menü verlassen.

Energiemanagment Modus Dyn, Einspeiseregelung Konfiguration

Modus	
Aus	_
🗋 Energiezähler	





4.8 DC einschalten

Das Einschalten des DC-Lasttrennschalters am Wechselrichter schließt die Installation des Wechselrichters ab. Nach ca. 2 Minuten kann das Display die eingespeiste Leistung anzeigen (Sonneneinstrahlung vorausgesetzt).

1. DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf Position 'l' stellen.

5 Erstinbetriebnahme

ĥ

Nach der Installation und dem Einschalten des Wechselrichters startet automatisch der Dialog zur Erstinbetriebnahme. Der Nutzer wird während der Erstinbetriebnahme über das Display durch die Menüstruktur geführt.

Wenn die Erstinbetriebnahme nicht vollständig abgeschlossen wurde, startet der Dialog zur Erstinbetriebnahme nach dem Einschalten des Wechselrichters erneut.

Bei der Erstinbetriebnahme werden Display-Sprache, Datum, Uhrzeit, Land und Blindleistungskennlinie (nur wenn für das gewählte Land vorgeschrieben) eingestellt.

Auf dem Display wird eine Checkliste mit allen Einstellungen, die für die Erstinbetriebnahme erforderlich sind, angezeigt.

> Die Erstinbetriebnahme ist erst dann abgeschlossen, wenn alle Kontrollkästchen der Checkliste abgehakt sind und das Menü "Abschließen" geschlossen wird.

Die Einstellungen in den Menüs der Erstinbetriebnahme werden über die Bedientasten vorgenommen (ausführliche Funktion der Bedientasten siehe Abschnitt 3.3).

5.1 Display-Sprache einstellen

Die voreingestellte Display-Sprache ist Englisch.

1. Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.





1st commissioning

🖸 Language

Date format

5.2 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1. Gewünschtes Datumsformat wählen und bestätigen.
- 2. Datum/Uhrzeit einstellen und bestätigen. Nicht valide Eingaben korrigiert der Wechselrichter automatisch.

5.3 Land einstellen

Mit diesem Menüpunkt wird das Verwendungsland eingestellt. Je nach Auswahl lädt der Wechselrichter die vorgegebenen Netzparameter des Landes (siehe "Ländertabelle" im Downloadbereich: <u>https://www.steca.com/index.php?coolcept-fleX-1-MPPT</u> und <u>https://www.steca.com/index.php?coolcept-fleX-2-MPPT</u>).

Das Verwendungsland kann nur einmal eingestellt werden. Bei Falscheingabe oder Wechsel in ein anderes Land:

- 1. Kontakt zu Steca aufnehmen (Passwort erfragen).
- 2. Im Menü "Ländereinstellung löschen" das eingestellte Land löschen (passwortgeschützte Einstellung).
- 3. Erstinbetriebnahme erneut durchführen.

Wenn das entsprechende Land nicht in der Länderauswahl vorhanden ist, ein Land mit strengeren Vorgaben auswählen.

Die Länderauswahl hat keinen Einfluss auf die Display-Sprache.

- 1. Land auswählen und bestätigen.
- 2. Wenn eine Korrektur erforderlich ist, mit "ESC" zurück zur Maske der Länderauswahl wechseln.
- 3. Wenn die Eingabe korrekt war, das eingestellte Land bestätigen ("SET" lange drücken).



03900 Italia
 03300 France

Datumsformat	
🖸 ТТ-ММ-СССС	
🖸 TT.MM.JJJJ	
🖸 ММ/ТТ/3333	
Datum	_

04.06.2017

5.4 Blindleistung einstellen



Das Menü "Blindleistung" erscheint nur, wenn für das gewählte Land eine Blindleistungseinstellung vorgeschrieben ist.



Daten zur Blindleistungssteuerung nicht im Verbraucherzählpfeilsystem angeben, sondern im Erzeugerzählpfeilsystem.

Im Menü "Blindleistung einstellen" können der Modus der Blindleistung eingestellt und die Kennlinie der Blindleistung angezeigt werden.

5.4.1 Modus einstellen

- 1. Menü "Modus" auswählen und bestätigen.
- 2. Gewünschten Modus auswählen und bestätigen. Das Menü "Blindleistung" wird wieder angezeigt.

Wenn ein anderer Modus als "cosPhi = 1" gewählt wurde, werden im Menü "Blindleistung" zusätzlich die Menüpunkt "Lade Vorlagen" und "Anzahl Stützstellen" angezeigt. In diesem Fall folgende Schritte zusätzlich ausführen:

- 3. Menü "Lade Vorlagen" auswählen und bestätigen.
- 4. Gewünschte Vorlagen wählen und mit "SET" bestätigen. Das Menü "Blindleistung" wird wieder angezeigt.
- 5. "Anzahl Stützstellen" auswählen und bestätigen.
- 6. Anzahl der Stützstellen eingeben und bestätigen. Über die Stützstellen ist die Kennlinie frei programmierbar.
- Mit "ESC" weiter in das Menü "Stützstellen" (bei > 2 Stützstellen) oder zurück zum Menü "Blindleistung" (bei ≤ 2 Stützstellen).

Blindleistung O Modus O Kennlinie anzeigen

Modus	
🖸 cosPhi = 1	
🖸 Q(P)	
🖸 Q(U) lin.	ľ

Blindleistung	
🖉 Modus	
Lade Vorlagen	Y
🔘 Anzahl Stützstellen	
Lade Vorlagen	
🖸 Q(P) >3680W	
🗖 Q(P) >13800W	
Anzahl Stützstellen	
6	

5.4.2 Parameter der Stützstellen ändern

Die Menümaske "Stützstellen" erscheint nur, wenn mindestens 3 Stützstellen eingegeben wurden.

1. Gewünschten Wert "P" und "cos ψ " eingeben und bestätigen.



2. Mit "ESC" zurückkehren in das Menü "Blindleistung".



"P %" kann bei der ersten und bei der letzten Stützstelle nicht geändert werden (000 %, 100 %).

5.4.3 Kennlinie der Blindleistung anzeigen

Die zuvor eingegebene Kennlinie wird angezeigt.

1. Mit "ESC" zurückkehren zur Checkliste.

5.5 Erstinbetriebnahme abschließen

1. In der Checkliste "Abschließen" auswählen und bestätigen.

Wenn die Einstellungen noch nicht vollständig bearbeitet wurden, wird die Meldung "Einstellungen sind unvollständig" angezeigt. In diesem Fall:

- 1. "SET" drücken. Die Checkliste wird wieder angezeigt.
- 2. Die offenen Punkte bearbeiten und die Bearbeitung abschließen.

Wenn alle Einstellungen bearbeitet wurden, wird der Dialog "Sind alle Einstellungen korrekt?" angezeigt. In diesem Fall:

- 1. Einstellungen prüfen.
- Wenn Einstellungen korrigiert werden müssen, das entsprechende Menü in der Checkliste auswählen und Einstellungen korrigieren.
- Wenn alle Einstellungen in Ordnung sind: "SET" lange drücken. Der Wechselrichter wird neu gestartet und synchronisiert sich mit dem Netz.



Nach Abschluss der Erstinbetriebnahme kann das Einspeise-Management eingestellt und DC eingeschaltet werden (siehe Abschnitt 4.7).

6 Wechselrichter abbauen

Es gelten die Sicherheitshinweise aus Kapitel 5.

6.1 AC und DC ausschalten

- 1. DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf Position "0" stellen.
- 2. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten.



6.2 DC-Anschluss vom Wechselrichter trennen



GEFAHR

DC-Verbindung führt noch bis zu 10 Minuten nach Abschalten des DC-Lasttrennschalters Spannung.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Nach Abschalten des DC-Lasttrennschalters 10 Minuten warten.



GEFAHR

PV-Generator führt bei Sonneneinstrahlung Spannung.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ► Nur Fachkräfte Arbeiten an der DC-Verbindung durchführen lassen.
- 1. Steckverbinder der DC-Kabel lösen, wie in der Anleitung des DC-Stecker-Herstellers beschrieben (siehe Anhang).

6.3 AC-Stecker vom Wechselrichter trennen

- 1. Sperrhaken am AC-Stecker mit geeignetem Werkzeug leicht hineindrücken und Stecker abziehen.
- 2. Spannungsfreiheit des AC-Steckers mit Hilfe eines geeigneten Spannungsprüfers (kein Phasenprüfstift) allpolig sicherstellen.

6.4 AC-Stecker öffnen

- 1. Hintere Kabelverschraubung öffnen.
- 2. Sperrhaken links und rechts am Steckergehäuse gleichzeitig mit geeignetem Werkzeug hineindrücken.
- 3. Gehäuseoberteil vom Kontaktierungsteil abziehen.

6.5 Wechselrichter von Montageplatte abbauen

- 1. Sicherungsblech (3) in Richtung Wand drücken und gedrückt halten.
- 2. Wechselrichter nach oben schieben, bis die Rastnase (2) nicht mehr einrasten kann.
- 3. Sicherungsblech loslassen.
- Wechselrichter mit beiden Händen am Rand (1) halten und nach oben abheben. Die Aufnahmebolzen (4) müssen sich aus den Aufnahmelaschen der Montageplatte lösen.
- 5. Wechselrichter von der Montageplatte abnehmen.
- 6. Befestigungsschrauben der Montageplatte herausdrehen.
- 7. Montageplatte abnehmen.



7 Bedienung

7.1 Menüstruktur

Die Menüstruktur des Wechselrichters ist unterteilt in **Statusanzeigen**, das **Hauptmenü** und **Untermenüs**, die ihrerseits weitere Untermenüs enthalten können.

Beim Einschalten des Wechselrichters wird als Startbild immer die Statusanzeige "Ausgangsleistung" angezeigt. Von dieser Statusanzeige aus können alle anderen Menüs erreicht werden.



Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in der Menüstruktur nur die Bedientasten " $\triangle \nabla$ " und "SET" eingetragen. Die einzelnen Funktionen der Bedientasten sind im Abschnitt 3.4 beschrieben.



Aufgrund technischer Weiterentwicklung sind Änderungen in der Menüstruktur nach Auslieferung dieses Dokuments möglich. Die aktuelle Version der Menüstruktur steht im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung.

7.2 Navigation in der Menüstruktur

- Um von der Statusanzeige "Ausgangsleistung" zu anderen Statusanzeigen zu gelangen: Mit den Bedientasten "△▽" in den Statusanzeigen blättern.
- Um von der Statusanzeige "Ausgangsleistung" in das Hauptmenü zu gelangen: "SET" drücken.
- Um innerhalb des Hauptmenüs zu anderen Menüpunkten zu gelangen: Mit den Bedientasten "△▽" im Menü blättern.
- Um von einem Menüpunkt aus in ein Untermenü zu gelangen: "SET" drücken.
- Um innerhalb eines Untermenüs zu anderen Menüpunkten zu gelangen: Mit den Bedientasten "△▽" im Untermenü blättern.
- Um von einem beliebigen Menü aus zur Statusanzeige "Ausgangsleistung" zurückzukehren: "ESC" 1 Sekunde lang drücken.

7.3 Statusanzeigen

In den Statusanzeigen werden verschiedene Messwerte angezeigt. "Ausgangsleistung" und "Netzspannung" sind werksseitig voreingestellt und werden immer angezeigt. Weitere Statusanzeigen, die angezeigt werden sollen, können über "Einstellungen" > "Messwerte" festgelegt werden.

7.3.1 Ausgangsleistung anzeigen



- Menüname
- 2 Messwert mit Einheit
- 3 Uhrzeit

1

IP-Adresse

Bei zu geringer Sonneneinstrahlung zeigt das Display keinen Messwert an (z. B. nachts).

Alle anderen Menüs der Statusanzeigen sind im Aufbau ähnlich und werden daher nicht extra aufgeführt.

7.4 Hauptmenü

In den Menüpunkten des Hauptmenüs und der Untermenüs können verschiedene Informationen abgerufen und verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Menüpunkte beschrieben. Die Abbildungen zeigen jeweils Beispiele.

7.4.1 Erträge anzeigen

Aufbau des Menüs "Ertrag":

- Links: Definition des Zeitraums (Tag/Monat/Jahr/Gesamt)
- Rechts: Einzelerträge pro Zeitraum

Über "SET" kann im Folgemenü der angezeigte Zeitraum geändert werden.

Die Zeiträume enthalten die folgende Anzahl an Einzelerträgen:

- Tagesertrag: letzte 31 Tage
- Monatsertrag: letzte 13 Monate
- Jahresertrag: letzte 30 Jahre

Wenn der Wechselrichter in einem der aufgelisteten Zeiträume noch nicht installiert war, wird als Ertragswert "0" angezeigt.

Ertrag (Diagrammdarstellung)

Mit "SET" kann in den Menüs der Tages-, Monats- und Jahreserträge in die jeweilige Diagramansicht gewechselt werden.

7.4.2 Generatorkennlinie

1

300 400

500 600 700

Das Menü "Generatorkennlinie" stellt die PV-Generatorkennlinie grafisch dar.

- 1 Y-Achse: Leistung in kW
- 2 Scheitelpunkt = MPP
- X-Achse: Eingangsspannung in V



3

Monatsertrag	
Nov 2017	80kWh
Okt 2017	233kWh
Sep 2017	301 k W h



7.4.3 Ereignisprotokoll

Im Menü "Ereignisprotokoll" ist das Aufrufen von chronologisch sortierten Ereignismeldungen möglich. Mit "SET" kann die Liste der Ereignismeldungen angezeigt werden. Die möglichen Ereignismeldungen werden in Abschnitt 9.4 beschrieben.

7.4.4 Informationen

Der Menüpunkt "Informationen" enthält folgende Untermenüpunkte:

- "Kontaktdaten": Daten zur Kontaktaufnahme mit Steca
- "Systeminformation" mit:
 - Produktbezeichnung
 - Seriennummer des Wechselrichters
 - Soft- und Hardware-Version des Wechselrichters
 - Wechselrichter-Adresse
 - Version der Anleitung zum Wechselrichter
- "Ländereinstellung": eingestelltes Land und landesspezifische Netzparameter; bei Erstinbetriebnahme eingestellt
- "Blindleistungskennlinie": Diagramm der Blindleistungskennlinie; nur in bestimmten Ländern
- "Netzwerk": Netzwerkparameter, teils einstellbar unter "Einstellungen" > "Netzwerk"
 - Hostname
 - DHCP-Status: ein/aus
 - Link-Status: Zustand der Netzwerkverbindung
 - IP-Adresse des Wechselrichters
 - Subnetzmaske
 - Gateway: IP-Adresse des Netzwerk-Gateways
 - DNS-Adresse: IP-Adresse des DNS-Servers
 - MAC-Adresse: Hardware-Adresse des Wechselrichters
- "Ergebnisse des letzten Selbsttests" (nur bei Ländereinstellung Italien)
- "Discovery Service": Ja = Wechselrichter im Netzwerk für andere Netzteilnehmer sichtbar. Nein = Wechselrichter im Netzwerk für andere Netzteilnehmer nicht sichtbar.

7.4.5 Selbsttest (nur Italien)

Der Wechselrichter prüft während des Selbsttests sein Abschaltverhalten in Bezug auf zu hohe/zu niedrige Netzspannung und -frequenz (7 Testabschnitte, ca. 40 Minuten).

Langes Drücken von "SET" startet den Selbsttest. Während der Selbsttest läuft, werden auf dem Display die gemessenen Werte angezeigt.

Wenn der Selbsttest erfolgreich war, kann das Menü mit "SET" verlassen werden.

Wenn ein Messwert während des Selbsttests außerhalb der geforderten Toleranz liegt, bricht der Selbsttest ab.

Die angezeigte Meldung "Selbsttest fehlerhaft" muss mit "SET" bestätigt und der Selbsttest so bald wie möglich wiederholt werden.

Wenn nicht alle erforderlichen Voraussetzungen zur Durchführung des Selbsttests erfüllt wurden, erscheint eine der folgenden Fehlermeldung im Display:

Meldung		Ursache	Behebung
ENS nicht t	pereit	Selbsttest startet nicht, weil der Wechselrichter noch nicht betriebsbereit ist	Selbsttest später wiederholen, wenn der Wechselrichter einspeist
Es wurde e festgestellt	in Fehler	Selbsttest startet nicht, weil ein interner Fehler vorliegt	Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen
Netzbeding	ungen ungültig	Selbsttest bricht ab aufgrund ungültiger Netzbedingungen, z. B. bei zu geringer AC-Spannung	Selbsttest später wiederholen
Sonneneins gering	strahlung zu	Selbsttest startet nicht oder bricht ab aufgrund von zu geringer Sonneneinstrahlung, z. B. abends oder nachts	Selbsttest bei ausreichender Sonneneinstrahlung wiederholen
Ĩ	 Wenn die Durchführung des Selbsttests nicht erfolgreich war, speist der Wechselrichter nicht mehr ein. Selbsttest so bald wie möglich erneut durchführen. 		
ĵ	Die im Wechselrichter gespeicherten Ergebnisse des Selbsttests können im Display unter "Information" > "Selbsttest" angezeigt werden.		

Selbsttest Selbsttest dauert länger als 35 Minuten Esc Set

7.4.6 Einstellungen

Vom Hauptmenü "Einstellungen" aus können über "SET" die Untermenüs mit einstellbaren Parametern erreicht werden.

Selbsterklärende Menüs sind im Folgenden nicht aufgeführt.

PV-Eingangskonfiguration

Das Menü "PV-Eingangskonfiguration" ist nur bei Geräten mit zwei PV-Eingängen (StecaGrid ####_2) sichtbar. Auswählbar ist die Arbeitsweise der angeschlossenen PV-Eingänge: "Independent" oder "Parallel".

"Independent"

Beide PV-Eingänge (MPP-Tracker) arbeiten unabhängig voneinander.

Anwendung bei Anschluss von zwei unterschiedlich zueinander ausgerichteten PV-Generatorfeldern, z. B. Ost-West-Dachmontage.

"Parallel"

Beide PV-Eingänge (MPP-Tracker) arbeiten synchron. Das MPP-Tracking bestimmt dabei der erste PV-Eingang.

Anwendung bei Montage von zwei PV-Generatorfeldern nebeneinander, z. B. wenn der Eingangsstrom den maximal zulässigen Wert gemäß Typenschild übersteigt. Die PV-Leitungen müssen über einen Y-Verteiler angeschlossen werden.

Energiemanagement

Einstellungen zum Energiemanagement sind unter "Einspeise-Management" (siehe Abschnitt 4.7) beschrieben. Zum Energiemanagement gehören folgende Untermenüs:

- "Modus": Energiezähler zu- oder abschaltbar
- "Dyn. Einspeiseregelung": Parameter zur Einspeisung einstellbar.
- "Konfiguration Energiezähl.": Energiezähler über die Untermenüs "Zählertyp" und "Einbauposition" genauer definierbar

Messwerte

Im Untermenü "Messwerte" wird festgelegt, welche Menüs die Statusanzeige beinhalten soll.

Zur Verfügung stehen folgende Messwerte:

- "Ausgangsleistung": Ausgangsleistung des Wechselrichters¹⁾
- "Aktueller Tagesertrag": Tagesertrag seit 0:00
- "PV-Spannung": von den PV-Generatoren gelieferte Spannung
- "PV-Strom": von den PV-Generatoren gelieferter Strom
- "PV-Leistung": von den PV-Generatoren erzeugte Leistung



- "Netzspannung": Spannung am Wechselrichteranschluss¹⁾
- "Netzfrequenz": Frequenz des öffentlichen Netzes
- "Innentemperatur": Innentemperatur des Wechselrichters
- "Leistungsreduzierung": Grund der Leistungsreduzierung Mögliche Gründe:
 - Innentemperatur zu hoch
 - Benutzervorgabe Leistungsbegrenzung
 - Frequenz zu hoch
 - Steuerung durch den Netzbetreiber (Einspeise-Management)
 - verzögerte Leistungserhöhung nach dem Start
- "Tagesmaximalleistung": höchste Leistung des laufenden Tages²⁾
- "Absolute Maximalleistung": höchste eingespeiste Leistung²⁾
- "Tagesmaximalertrag": max. erreichter Tagesertrag²⁾
- "Betriebsstunden": Betriebsstunden am Netz (einschließlich Nachtstunden)
- "Gesamtertrag": Ertrag seit Inbetriebnahme
- "CO2-Einsparung": CO2-Einsparung seit Inbetriebnahme
- ¹⁾ Messwert wird immer angezeigt (Ausschalten nicht möglich)

²⁾ Kann über "Einstellungen" > "Max. Werte zurücksetzen" auf Null zurückgesetzt werden.

RS485-Adresse

Adresse des RS485-Anschlusses kann eingegeben werden.

Netzwerk

Über "SET" sind folgende Untermenüs erreichbar: "DHCP", "IP-Adresse", "Subnetzmaske", "Gateway", "DNS-Adresse" und "Web-Portal", das eigene Untermenüs enthält.

Zur Einrichtung der TCP/IP-Netzwerkverbindung ist die Eingabe von Parametern erforderlich.

Ohne Kenntnis der Parameter ist die Einrichtung der TCP/IP-Netzwerkverbindung nicht möglich.

• Bei Bedarf eine weitere Fachkraft zu Rate ziehen.

DHCP ist ab Werk im Wechselrichter aktiviert. Die IP-Adresse wird dem Netzwerk daher automatisch zugewiesen.

Einstellbar sind Parameter, die für die Netzwerkkommunikation (z. B. mit einem Internetportal) erforderlich sind.

Folgende Parameter können über "SET" geöffnet und bearbeitet werden:

- "DHCP"
- "IP-Adresse": IP-Adresse des Wechselrichters
- "Subnetzmaske": Informationen zum Netzwerk und Adressraum
- "Gateway": IP-Adresse des Netzwerk-Gateways
- "DNS-Adresse": IP-Adresse des DNS-Servers
- "Web-Portal": Parameter zum Webportal mit folgenden Untermenüs:
 - "Einrichten": Auswahl des Webportals
 - "Nachübertragung": Erneute Übertragung vorhandener Daten
 - "Verbindungstest": Prüfung der Internet-Verbindung

Alarm

Akustische Signale für Ereignismeldungen können ein- und ausgeschaltet werden (Werkseinstellung = ausgeschaltet):

- 2 Töne: Warnungen
- 3 Töne: Fehler

Hintergrundbeleuchtung

Das Verhalten der Display-Beleuchtung kann eingestellt werden:

- "Aus": keine Hintergrundbeleuchtung
- "Automatisch": Hintergrundbeleuchtung nach Tastendruck f
 ür 30 Sekunden eingeschaltet
- "Einspeisebetrieb": Hintergrundbeleuchtung abhängig von Einspeisung
 - "Kein Einspeisen": nach Tastendruck 30 Sekunden lang eingeschaltet, danach ausgeschaltet
 - "Einspeisen": nach Tastendruck 30 Sekunden lang eingeschaltet, danach gedimmt

Netzwerk

DHCP IP-Adresse

Subnetzmaske

7.4.7 Service

ĵ

Gesetzlich vorgeschriebene Parameter können in den Service-Menüs geändert werden. Änderungen können sich negativ auf die Leistung des Wechselrichters auswirken oder sogar gegen das Gesetz verstoßen.

 Änderungen an den Parametern der Service-Menüs darf nur eine Fachkraft ausführen, die sicherstellen kann, dass diese Änderungen nicht gegen geltende Vorschriften und Normen verstoßen.

Um in die Service-Untermenüs zu gelangen, müssen die Bedientasten " $riangle \nabla$ " gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt werden.

Einige der Dialoge in den Service-Menüs sind passwortgeschützt. Dieses Passwort ist über den technischen Support von Steca erhältlich (siehe Kapitel 15).

Blindleistungskennlinie einstellen

Die Einstellung der Blindleistungskennlinie ist nur erforderlich, wenn dies für das gewählte Land vorgeschrieben ist.

Ländereinstellung löschen

Die eingestellte Ländereinstellung kann passwortgeschützt zurückgesetzt werden (Kontakt zu Steca erforderlich). Der Wechselrichter startet neu und zeigt die geführte Erstinbetriebnahme wieder an.

Spannungsgrenzen

Die Spannungsgrenzen (Spitzenwerte der Spannung) können durch Festlegung folgender Werte eingestellt werden:

- "unterer Abschaltwert"
- "oberer Abschaltwert"



00000

Tastenkombination.

Service



46

Die Frequenzgrenzen¹⁾ können durch Festlegung folgender Werte eingestellt werden:

- "unterer Abschaltwert"
- "Wiederzuschaltwert"
- "Schwellwert Derating"
- "oberer Abschaltwert"

¹⁾ Einschaltschwelle Leistungsreduzierung (bei zu hoher Frequenz)

P(f) Eintrittsverzögerung

Bei der Funktion Wirkleistungsbegrenzung durch Frequenztransienten kann die Einschaltverzögerungszeit geändert werden.

Spannungsgrenzen ø

Spannungsgrenzen ø (Mittelwerte der Spannung) können durch Festlegung folgender Werte eingestellt werden:

- "oberer Abschaltwert"
- "unterer Abschaltwert"

Leistungsbegrenzung

Die Ausgangsleistung des Wechselrichters kann bis minimal 500 W begrenzt werden.

Wenn die Leistung manuell begrenzt ist, zeigt die Statusanzeige das Symbol "Leistungsreduzierung" und "Grund: Benutzervorgabe" an.





Spannungsgrenzen Ø	
oberer Abschaltwert:	
260 v	



riequenzgre

DF

DF

Festspannung

Die Nutzung des Wechselrichters für den Festspannungsbetrieb ist nicht als bestimmungsgemäße Nutzung vorgesehen. Wenn der Wechselrichter trotzdem für Festspannung eingesetzt werden soll, ist eine Rücksprache mit Steca erforderlich.



PV-Generator muss für das Einspeisen von festen Spannung geeignet sein.

Feste Eingangsspannungen im Wechselrichter können ungeeignete PV-Generatoren beschädigen oder deren Ertrag mindern.

 Parameter zur Festspannung sind passwortgeschützt. Die Fachkraft kann diesen Parameter nur nach Rücksprache mit Steca ändern.

Das Gerät kann die Eingangsspannung auf einen manuell einstellbaren Wert regeln. Dadurch wird das automatische Einstellen des MPP (MPP-Tracking) ausgeschaltet.

Der eingegebene Parameterwert darf zwischen der maximalen und minimalen Eingangsspannung in 1-V-Schritten liegen.

Ein mögliches Anwendungsbeispiel für Festspannungsbetrieb sind Wasserkraftanlagen.

PowerPeak-Scan

Durch den PowerPeak-Scan kann die Energieausbeute des Wechselrichters bei Teilverschattungen von PV-Strings (z. B. durch Gebäudeteile, Bäume oder Stromleitungen) verbessert werden. Der aktuelle MPP wird dabei für kurze Zeit absichtlich verlassen, um dadurch den besseren MPP zu finden. Damit die während des Scan-Vorgangs verursachte kurzzeitige Leistungsreduzierung die Gesamtenergieausbeute möglichst wenig beeinträchtigt, wird der Scan nur ca. alle 10 Minuten durchgeführt.

Der PowerPeak-Scan kann unter "Einstellungen" > "Service" > "PowerPeak Scan" abgeschaltet werden.



Festspannungsbetrieb

Festspannung eingeben:

PowerPeak Scan	
🖸 An	
🗋 Aus	



Werkseinstellung

Das Zurücksetzen der Daten auf Werkseinstellung löscht folgende Daten:

- Ertragsdaten
- Ereignismeldungen
- Datum und Uhrzeit
- Ländereinstellung
- Display-Sprache
- Netzwerk-Einstellungen

Der Wechselrichter startet erneut. Die Erstinbetriebnahme muss neu durchgeführt werden.

Alle Parameter

Unter diesem Menüpunkt können weitere ENS-Parameter verändert werden (nur Service-techniker).

8 Internetportal

Automatischer Beginn der Übertragung unverschlüsselter Daten.

Der Wechselrichter beginnt nach Herstellung der Netzwerkverbindung automatisch mit der Datenübertragung zum Server. Wenn die automatische Übertragung nicht erwünscht ist:

Netzwerkkabel entfernen.

Oder:

Datenübertragung deaktivieren unter "Einstellungen" > "Netzwerk".

Mit dem dauerhaft kostenlosen Monitoring-Portal sunCloud ist die einfache und komfortable Onlinekontrolle von PV-Generatoren möglich. Die Registrierung des Betreibers und der Anlage im sunCloud Portal ist möglich unter: <u>https://steca.powerdoo.com</u>

Die Bedienerführung im Portal sunCloud ist einfach und ermöglicht intuitive Navigation. Nach der Registrierung und dem Verbinden der TCP/IP-Schnittstelle LAN mit einem PC stellt das Portal Daten (z. B. Ertragsdaten und Leistung des verbundenen PV-Generators) dar.

1	Werkseinstellung
	Alle Data
	zurücksetzen?
	esc set

Am Wechselrichter sind die lokalen Netzwerkeinstellungen für die Verbindung zum Server des Internetportals eingestellt. Die lokale Netzwerkeinstellung ist automatisch oder manuell möglich:

- Automatisch: Wenn das DHCP die IP-Adresse im Netzwerk automatisch vorgibt, sind keine Einstellungen am Wechselrichter erforderlich.
- Manuell: Wenn die IP-Adresse im Netzwerk nicht automatisch vergeben wird, muss die IP-Adresse am Wechselrichter unter "Einstellungen" > "Netzwerk" manuell eingestellt werden (siehe Abschnitt 7.4.4).

Die URL des Internetportals ist im Wechselrichter fest gespeichert und nicht veränderbar.

9 Störungsbeseitigung

Ereignismeldungen zeigen Störungen an: Die Anzeige im Display blinkt rot und ein Text beschreibt die vorliegende Störung.

Typische Darstellung einer Ereignismeldung

Ereignismeldungen enthalten folgende Informationen:



- 1 Typ der Ereignismeldung 2 Datum/Uhrzeit der Ereignismeldung 3 Hinweis zum Zustand des Ereignisses: Active = Störung besteht noch Datum/Uhrzeit = Störung wurde zu diesem Zeitpunkt behoben 4
 - Ursache der Störung
- 5 Laufende Nummer/Gesamtanzahl in der Ereignisliste
- 6 Quittierte/nicht guittierte Störung

Ereignisse werden mit den Bedientasten "ESC" oder " $\triangle \nabla$ " guittiert.

Typ der Ereignismeldung 9.1

[i]

Information

Der Wechselrichter hat einen Fehler erkannt, der das Einspeisen nicht beeinträchtigt. Ein Eingreifen durch den Benutzer ist nicht erforderlich.



Warnung

Der Wechselrichter hat einen Fehler erkannt, der Mindererträge nach sich ziehen kann. Es wird empfohlen, die Fehlerursache zu beseitigen.



Fehler

Der Wechselrichter hat einen schwerwiegenden Fehler erkannt. Solange der Fehler besteht, speist der Wechselrichter nicht ein. Installateur verständigen.

9.2 Anzeigeverhalten



Mit dem Quittieren der Ereignismeldung bestätigt das Personal, dass es die Ereignismeldung registriert hat. Die Störung bleibt aber bestehen. Die Ursache für die Störung ist dadurch nicht behoben.

Neue Ereignismeldungen erscheinen sofort auf dem Display. Eine Ereignismeldung verschwindet, nachdem der Bediener die Ereignismeldung quittiert oder die Ursache der Störung behoben hat.

Wenn Ereignismeldungen, deren Ursache behoben ist, noch nicht quittiert wurden, zeigt die Statusmeldung eine ungeöffnete Nachricht an: \square .

9.3 Bedienung

Im Hauptmenü das Untermenü "Ereignisprotokoll" wählen.

- "SET": Liste der Ereignismeldungen erscheint.
- "△▽": In der Liste blättern.
- "NEW": Neue Ereignismeldungen mit "SET" auswählen und mit "ESC" oder "△▽" quittieren.

9.4 Ereignismeldungen

Die nachfolgende Tabelle enthält beispielhafte Ereignismeldungen und deren Beseitigung.

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Datenübernahme fehlgeschlagen	 Eine Einstellung z. B. während der Erstinbetriebnahme ist fehlgeschlagen, da sie nicht korrekt übertragen wurde. Einstellung erneut durchführen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, Installateur verständigen. 	\otimes
Eine Inselbildung wurde erkannt	 Das Netz führt keine Spannung. Aus Sicherheitsgründen darf der Wechselrichter nicht ins Netz einspeisen. Der Wechselrichter schaltet sich ab, solange der Fehlerzustand besteht. Das Display bleibt dunkel. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	\otimes
FE nicht angeschlossen	Die Funktionserde ist nicht angeschlossen. Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen. - Installateur verständigen.	\otimes

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Fehlerstrom zu hoch	Der Fehlerstrom, der vom Plus- bzw. Minus- Eingang über die PV-Generatoren zur Erde fließt, überschreitet den gesetzlich zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. - Installateur verständigen.	\otimes
Fehlfunktion Hochsetzsteller	Eine interne Komponente des Wechselrichters ist defekt. Der Wechselrichter speist nicht oder mit verminderter Leistung ins Netz ein. - Installateur verständigen.	\otimes
Gerät ist überhitzt	 Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal zulässige Temperatur überschritten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis der zulässige Temperaturbereich erreicht ist. Montagebedingungen prüfen. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	8
Hochsetzsteller hat falsche HW-Version	Der Wechselrichter kann eine interne Komponente nicht erkennen oder sie passt nicht zu den anderen Komponenten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz ein. - Installateur verständigen.	\otimes
Hochsetzsteller nicht angeschlossen	Die Verbindung der internen Komponenten ist unterbrochen. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz ein. - Installateur verständigen.	\otimes
Hochsetzsteller defekt	Der Hochsetzsteller ist defekt, der Wechselrichter speist nicht oder mit verminderter Leistung ins Netz ein. - Installateur verständigen.	\otimes
Hochsetzsteller nicht erkannt	- Installateur verständigen.	\otimes
Interne Info	 Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	i
Interne Warnung	 Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	
Interner Fehler	 Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	\otimes

Freigniemeldung	Pacabraikung	Tu m
Ereignismelaung	Beschreibung	тур
Isolationsfehler	Der Isolationswiderstand zwischen Plus- oder Minus-Eingang und Erde unterschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz ein. - Installateur verständigen.	\otimes
Kein Branding	Der Wechselrichter hat falsche oder fehlerhafte Gerätedaten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz ein. - Installateur verständigen.	\otimes
Keine Verbindung zum Energiezähler	Es besteht keine oder keine korrekte Kommunikationsverbindung zwischen Wechselrichter und Energiezähler. - Verbindung vom Installateur prüfen lassen.	\otimes
L und N vertauscht	Außen- und Neutralleiter sind vertauscht angeschlossen. Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen. - Installateur verständigen.	\otimes
Ländereinstellung fehlerhaft	Inkonsistenz zwischen der gewählten und der im Speicher hinterlegten Ländereinstellung. - Installateur verständigen.	\otimes
Länderparameter ungültig	Der Wechselrichter kann nicht ins Netz einspeisen, da er keine gültigen Parameter hat. - Installateur verständigen.	\otimes
Leistungsreduzierung wegen Temperatur	 Der Wechselrichter reduziert seine Ausgangsleistung, da die maximal zulässige Temperatur erreicht wurde. Montagebedingungen prüfen. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	
Lesen der Ländereinstellung fehlerhaft	Der Wechselrichter konnte das eingestellte Land nicht korrekt aus dem Speicher lesen. - Installateur verständigen.	\otimes
Lüfter defekt	Der interne Lüfter des Wechselrichters ist defekt. Der Wechselrichter speist möglicherweise mit verminderter Leistung ins Netz ein. - Installateur verständigen.	

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Netzfrequenz zu hoch für Wiedereinschalten	 Der Wechselrichter kann nach dem Abschalten nicht wieder einspeisen, da die Netzfrequenz den gesetzlich vorgegebenen Einschaltwert überschreitet. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	\otimes
Netzfrequenz zu niedrig für Wiedereinschalten	Der Wechselrichter kann nach dem Abschalten nicht wieder einspeisen, da die Netzfrequenz den gesetzlich vorgegebenen Einschaltwert unterschreitet. - Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen.	8
Netzfrequenz zu hoch	Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. - Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen.	8
Netzfrequenz zu niedrig	 Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz unterschreitet den gesetzlich zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	\otimes
Netz-Relais defekt	Der Wechselrichter hat ein defektes Netz- Relais erkannt und speist nicht ins Netz ein. - Installateur verständigen.	\otimes
Netzspannung zu niedrig für Wiedereinschalten	Der Wechselrichter kann nach dem Abschalten nicht wieder einspeisen, da die Netzspannung den gesetzlich vorgegebenen Einschaltwert unterschreitet. - Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen.	\otimes

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Netzspannung Ø zu hoch	 Die über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung überschreitet den zulässigen Toleranzbereich. Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	8
Netzspannung Ø zu niedrig	Die über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung unterschreitet den zulässigen Toleranzbereich. Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. - Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen.	8
Netzspannung zu hoch	 Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	8
Netzspannung zu hoch für Wiedereinschalten	Der Wechselrichter kann nach dem Abschalten nicht wieder einspeisen, da die Netzspannung den gesetzlich vorgegebenen Einschaltwert überschreitet. - Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen.	\otimes
Netzspannung zu niedrig	Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung unterschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. - Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen.	8
Netzstrom DC Offset zu hoch	Der DC-Stromanteil, der vom Wechselrichter ins Netz eingespeist wird, überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. - Installateur verständigen.	\otimes

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
PV-Spannung zu hoch	Die am Wechselrichter anliegende Eingangsspannung überschreitet den zulässigen Wert. - DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters	\otimes
PV-Strom zu hoch	 Der Eingangsstrom am Wechselrichter überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter begrenzt den Strom auf den zulässigen Wert. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	
RS485-Gateway aktiv	 Über die RS485-Schnittstelle kann nicht mit dem Wechselrichter kommuniziert werden. Wechselrichter vom Netz trennen und neu starten (AC-Reset). Installateur verständigen. 	i
Selbsttest fehlerhaft	 Während des Selbsttests trat ein Fehler auf, der Selbsttest wurde abgebrochen. Wenn der Selbsttest mehrfach zu unterschiedlichen Tageszeiten abbricht, obwohl die Netzspannung und -frequenz innerhalb der Grenzwerte der Ländereinstellung liegt, Installateur verständigen. 	8
Software inkompatibel	 Nach einem Firmware-Update passen die verschiedenen Software-Stände im Wechselrichter nicht mehr zusammen. Firmware-Update erneut mit einem gültigen Updatefile durchführen. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	\otimes
Übertemperatur HSS	 Die maximal zulässige Temperatur des Hochsetzstellers ist überschritten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis der zulässige Temperaturbereich erreicht ist. Montagebedingungen prüfen. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Installateur verständigen. 	\otimes

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Uhrzeit/Datum verloren	Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verloren, da er zu lange nicht an das Netz angeschlossen war. Speichern der Ertragsdaten nur mit falschem Datum möglich.	
	 Uhrzeit unter "Einstellungen" > "Uhrzeit/Datum" korrigieren. 	

10 Wartung und Pflege

10.1 Wartung

Der Wechselrichter ist wartungsfrei.

10.2 Pflege

Die Pflege des Wechselrichters beschränkt sich auf folgende Maßnahmen:

- Staub entfernen
- Reinigen

10.2.1 Staub entfernen

Staub mit maximal 2 bar Druckluft von den Kühlrippen an Vorder- und Rückseite des Geräts entfernen.

10.2.2 Reinigen



GEFAHR Elektrische Spannung.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

• Gerät nur mit nebelfeuchtem Tuch reinigen.

Leichte Verschmutzung:

Oberfläche des Wechselrichters mit nebelfeuchtem Tuch reinigen (klares Wasser verwenden).

Stärkere Verschmutzung:

- 1. Oberfläche des Wechselrichters mit einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Zusätzlich ein Reinigungsmittel ohne Lösungs- oder Desinfektionsmittel verwenden, das frei ist von körnigen oder scharfkantigen Substanzen.
- 2. Reinigungsmittelreste entfernen.

11 Entsorgung



- Den Wechselrichter nicht im Hausmüll entsorgen.
- Den Wechselrichter zurück an den Steca-Kundenservice senden mit dem Hinweis: "Zur Entsorgung".
- Die Verpackung des Geräts besteht aus recyclebarem Material.

12 Technische Daten

Die Werte in den technischen Daten wurden bei einer Temperatur von 25 $^\circ\text{C}$ (77 $^\circ\text{F})$ ermittelt.

12.1 StecaGrid 1511, 2011, 2511, 3011 und 3611

	StecaGrid 1511	StecaGrid 2011	StecaGrid 2511	StecaGrid 3011	StecaGrid 3611
Montagehöhe		max.	2000 m übe	r NN	
DC-Eingangsseite (PV-0	Generatoran	schluss)			
max. Eingangsspannung		450 V		750) V
MPP-Spannungs- bereich	7	75 V bis 360 \	/	125 V bis 600 V	150 V bis 600 V
Betriebsspannungsbe- reich bei Nennleistung	120 V bis 360 V	160 V bis 360 V	200 V bis 360 V	230 V bis 600 V	280 V bis 600 V
Anzahl MPP-Tracker	1				
max. Eingangsstrom			13 A		
max. Eingangsleistung bei max. Ausgangswirkleistung	1540 W	2050 W	2560 W	3070 W	3770 W
max. Kurzschlussstrom			15 A		
AC-Ausgangsseite (Net	zanschluss)				
Ausgangsspannung		18	85 V bis 276	V	
Nennausgangsspan- nung	230 V				
max. Ausgangsstrom	12 A	12 A	14 A	14 A	16 A
max. Wirkleistung (cosPhi = 1)	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W	3680 W
maximale Scheinleistung	1500 VA	2000 VA	2500 VA	3000 VA	3680 VA

	StecaGrid 1511	StecaGrid 2011	StecaGrid 2511	StecaGrid 3011	StecaGrid 3611
Nennleistung	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W	3680 W
Nennfrequenz		50) Hz und 60 H	Ηz	
Netzfrequenz		4	5 Hz bis 65 H	Iz	
Verlustleistung im Nachtbetrieb			< 3 W		
Einspeisephasen			einphasig		
Klirrfaktor (cosPhi = 1)			< 3 %		
Leistungsfaktor cosPhi		0,8 kap	azitiv bis 0,8	induktiv	
höchster Ausgangsfehlerstrom			0,0 A		
höchster Überstromschutz	28 A		40) A	
Charakterisierung des	Betriebsverl	naltens			
max. Wirkungsgrad	97,40 %	97,40 %	97,40 %	97,00 %	97,00 %
europäischer Wirkungsgrad	96,10 %	96,50 %	96,60 %	96,30 %	96,30 %
MPP-Wirkungsgrad	;	> 99,7 % (sta	tisch), > 99 %	6 (dynamisch)
Eigenverbrauch			< 20 W		
Leistungs-Derating (Leistungsreduzierung) bei Voll-Leistung ab	50 °C (T _{amb}) 45 (T _a				45 °C (T _{amb})
Sicherheit					
Trennungsprinzip	k	eine galvanis	sche Trennur	ig, ohne Traf	0
Netzüberwachung			ja, integriert		
Fehlerstromüber- wachung	ja, integriert (der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen)			onsbedingt	
Schutzklasse	Schutzklasse 2 (RCD Typ A ausreichend)				
Einsatzbedingungen					
Einsatzgebiet	Innenbe	ereich, Außer	nbereich (Ver	schmutzungs	sgrad 3)
Klimaklasse nach IEC 60721-3-4	4K4H				
Umgebungstemperatur		-2	5 °C bis +60	°C	
Lagertemperatur	-30 °C bis +80 °C				

0 % bis 100 %, nicht kondensierend

	StecaGrid 1511	StecaGrid 2011	StecaGrid 2511	StecaGrid 3011	StecaGrid 3611	
Geräuschemission (typisch)		31 dB(A)				
Ausstattung und Ausfü	hrung					
Schutzart			IP 65			
Überspannungs- kategorie		III (AC), II (DC)				
DC-Anschluss	Phoenix Contact SUNCLIX (1 Paar), Gegenstecker im Lieferumfang enthalten					
AC-Anschluss	Stecker Wieland RST25i3, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten					
Abmessungen		399	x 657 x 222	mm		
Gewicht		11,7 kg		12,4	1 kg	
Kommunikations- schnittstellen	RS-485 (1 x RJ45-Buchse: Anschluss an Meteocontrol WEB'log oder Solar-Log™), Ethernet Schnittstelle (1 x RJ45), Modbus RTU (1 x RJ45-Buchse: Anschluss an Energiezähler)					
integrierter DC-Lasttrennschalter	ja, konform zu DIN VDE 0100-712					
Kühlprinzip	temperaturgesteuerter Lüfter, drehzahlvariabel, intern (staubgeschützt)					
Prüfbescheinigung	siehe Zertifikate-Download auf der Produktseite der Homepage					

12.2 StecaGrid 3011_2, 3611_2 und 4611_2

	StecaGrid 3011_2	StecaGrid 3611_2	StecaGrid 4611_2		
Montagehöhe	ma	ax. 2000 m über N	IN		
DC-Eingangsseite (PV-Generatoran	schluss)				
max. Eingangsspannung		750 V			
MPP-Spannungsbereich	125 V bis 600 V	150 V bis 600 V	150 V bis 600 V		
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung	230 V bis 600 V	280 V bis 600 V	360 V bis 600 V		
Anzahl MPP-Tracker		2			
max. Eingangsstrom		2 x 13 A			
max. Eingangsleistung bei max. Ausgangswirkleistung	3070 W	3770 W	4740 W		
max. Kurzschlussstrom		15 A			
AC-Ausgangsseite (Netzanschluss))				
Ausgangsspannung		185 V bis 276 V			
Nennausgangsspannung		230 V			
max. Ausgangsstrom	14 A	16 A	20 A		
max. Wirkleistung (cosPhi = 1)	3000 W	3680 W	4600 W		
maximale Scheinleistung	3000 VA	3680 VA	4600 VA		
Nennleistung	3000 W	3680 W	4600 W		
Nennfrequenz	50 Hz und 60 Hz				
Netzfrequenz	45 Hz bis 65 Hz				
Verlustleistung im Nachtbetrieb		< 3 W			
Einspeisephasen		einphasig			
Klirrfaktor (cosPhi = 1)		< 3 %			
Leistungsfaktor cosPhi	0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv				

	StecaGrid 3011_2	StecaGrid 3611_2	StecaGrid 4611_2
höchster Ausgangsfehlerstrom	0,0 A		
höchster Überstromschutz am Ausgang	40 A	40 A	57 A
Charakterisierung des Betriebsverh	naltens		
max. Wirkungsgrad	97,00 %	97,00 %	97,40 %
europäischer Wirkungsgrad	96,30 %	96,30 %	96,90 %
MPP-Wirkungsgrad	> 99,7 % (s	statisch), > 99 % (dynamisch)
Eigenverbrauch		< 20 W	
Leistungs-Derating bei Voll- Leistung ab	45 °C (Tamb)	45 °C (T _{amb})	40 °C (T _{amb})
Sicherheit			
Trennungsprinzip	keine galvanische Trennung, ohne Trafo		
Netzüberwachung	ja, integriert		
Fehlerstromüberwachung	ja, integriert (der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen)		
Schutzklasse	Schutzklass	e 2 (RCD Typ A a	ausreichend)
Einsatzbedingungen			
Einsatzgebiet	Inner (Ve	nbereich, Außenbe rschmutzungsgra	ereich d 3)
Klimaklasse nach IEC 60721-3-4		4K4H	
Umgebungstemperatur		-25 °C bis +60 °C	
Lagertemperatur		-30 °C bis +80 °C	
relative Feuchte	0 % bis 100 %, nicht kondensierend		
Geräuschemission (typisch)	31 dB(A)		
Ausstattung und Ausführung			
Schutzart		IP 65	
Überspannungskategorie	III (AC), II (DC)		

	StecaGrid 3011_2	StecaGrid 3611_2	StecaGrid 4611_2
DC-Anschluss	Phoenix Contact SUNCLIX (2 Paar), Gegenstecker im Lieferumfang enthalten		
AC-Anschluss	Stecker Wieland RST25i3, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten		
Abmessungen	399 x 657 x 222 mm		
Gewicht	13 kg	13 kg	13,1 kg
Kommunikationsschnittstellen	RS-485 (1 x RJ45-Buchse: Anschluss an Meteocontrol WEB'log oder Solar-Log™), Ethernet Schnittstelle (1 x RJ45), Modbus RTU (1 x RJ45-Buchse: Anschluss an Energiezähler)		
integrierter DC-Lasttrennschalter	ja, konform zu DIN VDE 0100-712		
Kühlprinzip	temperaturgesteuerter Lüfter, drehzahlvariabel, intern (staubgeschützt)		
Prüfbescheinigung	siehe Zertifikate-Download auf der Produktseite der Homepage		

13 Ländertabelle

Das Einsatzland stellt der Installateur bei der Installation des Geräts ein. Je nach eingestelltem Einsatzland variieren die länderspezifischen Netzparameter.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben können sich die länderspezifischen Werte kurzfristig ändern. Informationen über die aktuellen Netzparameter der Einsatzländer stehen auf der Steca-Homepage im Downloadbereich zur Verfügung.

14 Haftung, Gewährleistung, Garantie

Die Bedingungen für das Gerät stehen auf der Steca-Homepage als Download zur Verfügung: <u>http://www.steca.com/pv-grid/warranties</u>.

15 Kontakt

Bei Reklamationen und Störungen nehmen Sie bitte Verbindung mit Ihrem lokalen Händler auf, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser wird Ihnen in allen Belangen weiterhelfen. Kontakt in Europa:

Steca Elektronik GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen Deutschland

Fon:	+49 (0) 8331 8558-833
	+49 700 STECAGRID
Fax:	+49 (0) 8331 8558-132
Internet:	www.steca.com

16 Anhang



16.1 Bohrmaßzeichnung für Wandbefestigung

Steca Elektronik GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen Germany T +49-(0)8331-8558-0 F +49-(0)8331-8558-131

www.steca.de